EN

Revision Date 2019-05-02

sonero

# USB-C Audio & Power Adapter

Adds 3.5mm audio and Power Delivery to the USB-C port

X-UA200

**DEAR CUSTOMER,**

thank you for purchasing this Item. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.

**INTRODUCTION**

The Type-C to 3.5mm Headphone Jack Adapter is your ultimate mobile companion device, with USB-C Power Delivery (PD) charging and audio control support for accessibility on-the-go. Uncompromising on both style and performance, the Type-C Headphone Adapter delivers clear audio along with powerful charging, housed in a sleek enclosure. Simply connect the Type-C adapter to your USB-C smartphone, tablet or laptop for media control that travels with you.

**INTENDED USE**

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc.
Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

**INTENDED COUNTRIES**

Germany
Austria

**SAFETY INSTRUCTIONS**

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.

Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.

Suffocation Risk! Keep packaging materials away from children!

Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapors and solvents.

Do not place the product under any mechanical stress.

If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:

- is visibly damaged,
- is visibly damaged,
- is no longer working properly,
- has been stored for an extended period in poor ambient conditions or
- has been subjected to any serious transport-related stresses.

Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the device.

To avoid damages to the sound system by inrush current, please switch the amplifier off before installing the product. Non-compliance may cause damages to power amplifier, sound system and your hearing! The amplifier is to be switched on last, after signal source and the product are already switched on.

**DELIVERY CONTENTS**

1x USB Type C to 3.5mm and CF (PD) Converter
1x User Manual DE / EN

**FEATURES**

- Powerful PD Charging
- Modern, Ultra-Compact Design
- Restores Your Headphone Jack
- USB-C Compatibility
- Embedded 16bit audio DAC / ADC for Earphone, Phone and Microphone

**SPECIFICATIONS**

**Compatible Devices:**
2018 iPad Pro, 2018 MacBook Air, 2016/2017 MacBook Pro, 2016/2017 MacBook, Google Pixel 3/XL/2, Microsoft Surface Go, Samsung Galaxy S10/S9 Plus/S9, HTC U11/U12 and more.
Does not work with Moto and One Plus 6 devices.

**Connector Type**
USB-C
3.5mm Audio Jack

**Dimensions & Weight**
19 x 3 x 1cm, 12g

**Speed**
Max power output: 89W



**CONNECTION DIAGRAM**



1. Connect the Type-C Male connector to your laptop or smartphone
2. Use your 3.5mm Audio Jack Headphone and plug it into the 3.5mm socket.
3. Use the USB-C charger and plug it into the USB Type-C socket to charge your mobile device.
4. You can charge and use your device simultaneously

**OPERATION**

Connect Type-C Headphone Jack Adapter to your compatible USB-C device.

Use the headphone jack port to connect 3.5mm auxiliary cables or headphones.
In-line volume control not supported

Use the USB-C PD port to fast charge your compatible device.
Unplugging charging cable will cause media to pause

Enjoy listening to movies or music while charging your USB-C device.
Audio will automatically be directed to the adapter even if there are no headphones connected

**MAINTENANCE**

There are no components located inside the product that require maintenance. Never open or attempt to dismantle the product.

Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.

If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.



**CLEANING**

Before cleaning the product, it must be disconnected from all other connected products.

Only use dry and soft cloth to clean the product housing of the.

Do not use abrasives or solvents.

Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing or cause malfunctions.

To clean the product, use a soft, dry cloth. Do not apply too much pressure to the housing as this may cause scratch marks.

You can easily remove dust using a soft bristled brush.

**WARRANTY AND LIABILITY**

The manufacturer guarantees full statutory warranty terms on all new devices.

As the manufacturer has no influence on installation, warranty only applies to the product itself.

If any fault or damage is detected on your product, please contact your dealer and provide your sales slip or invoice as evidence of the purchase, if necessary. Your dealer will repair the fault either on site, or send the device to

the manufacturer. You make the work of our technicians considerably easier, describing possible faults in detail – only then can you be assured that intermittent faults, will be found and repaired with certainty!

The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper installation, operation or maintenance, not described in this manual.

Do not alter or modify the product or its accessories.

Any use other than described in this user`s manual is not permitted and causes loss of warranty, loss of guarantee, and non-liability.

**CE CONFORMITY**

CE PureLink GmbH hereby declares that this product X-UA200 complies with Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.purelink.de



**DISPOSAL OF THE DEVICE**

WEEE-Reg. No.: DE 93 847 290

According to the European WEEE directive, any electrical and electronic equipment must not be disposed of along with consumer waste. As a consumer, you are committed by law to deposit electrical and electronic devices at public collecting points or to the dealer for free at the end of the device's lifetime. Details are regulated in the respective national legislations. The Wheelie Bin symbol on the product, in the manual or on the packaging refers to these terms. With the return of your used devices you actively take part in protecting the environment.

**DISCLAIMER**

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners.

All rights reserved.

We reserve our right for misprints and changes to the device, packaging or user manual.

sonero®
PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine
Germany

Version 2.0
Revision Date 2019-05-02



Revision Date 2019-05-02

DE

sonero

# USB-C Audio & Power Adapter

3,5mm Audio In/Out und zusätzliche Stromversorgung über USB-C Port

X-UA200

**LIEBER KUNDE,**

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Für optimale Leistung und Sicherheit dieses Gerätes lesen Sie sich diese Anleitung bitte vor dem Anschluss, Betrieb oder der Einrichtung sorgfältig durch. Heben Sie diese Anleitung bitte sorgsam für einen späteren Gebrauch auf.

**EINLEITUNG**

Der Kopfhöreradapter für den Kopfhöreranschluss Typ C bis 3,5 mm ist das ultimative mobile Begleitgerät mit USB-C Power Delivery (PD) -Ladung und Audio-Steuerungsunterstützung für den mobilen Zugriff. Der Typ-C-Kopfhöreradapter ist kompromisslos hinsichtlich Stil und Leistung und liefert klares Audio sowie leistungsstarkes Aufladen in einem schlanken Gehäuse. Schließen Sie den Type-C-Adapter einfach an Ihr USB-C-Smartphone, -Tablet oder -Laptop an, um die Mediensteuerung mitzunehmen.

**BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH**

umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt



nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

**BESTIMMUNGSLÄNDER**

Germany
Austria

**SICHERHEITSHINWEISE**

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern!

Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Belastung aus.

Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder das Fallen schon aus geringer Höhe kann das Produkt beschädigt werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der weiteren Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

Wenden Sie sich im Zweifel an einen Sachverständigen, wenn Sie Fragen zur Arbeitsweise, Sicherheit oder Anschluss des Produktes haben.

Um Schäden an der Audioanlage durch Einschaltimpulse zu vermeiden, schalten Sie bitte vor der Installation des Produktes unbedingt den Verstärker aus. Nichtbeachtung führt unter Umständen zur Beschädigung von Endstufe, Lautsprecheranlage und Ihrem Gehör! Der Verstärker wird grundsätzlich als letztes, d.h. wenn Signalquelle und dieses Produkts bereits eingeschaltet sind, in Betrieb genommen.

**LIEFERUMFANG**

1x USB Typ C zu 3,5mm Audio und CF (PD) Konverter
1x Bedienungsanleitung DE / EN

**MERKMALE**

- Leistungsstarkes PD-Laden
- Modernes, ultrakompaktes Design
- Stellt den Kopfhöreranschluss wieder her
- USB-C Kompatibilität
- Embedded 16-Bit-Audio-DAC / ADC für Kopfhörer, Telefon und Mikrofon

## SPEZIFIKATIONEN

**Kompatible Geräte:**
2018 iPad Pro, 2018 MacBook Air, 2016/2017 MacBook Pro, 2016/2017 MacBook, Google Pixel 3/XL/2, Microsoft Surface Go, Samsung Galaxy S10/S9 Plus/S9, HTC U11/U12 und mehr.
Funktioniert nicht mit Moto und One Plus 6.

**Anschlüsse**
USB-C
3,5mm Audio Stecker

**Größe & Gewicht**
19 x 3 x 1cm, 12g

**Geschwindigkeit**
Maximale Ausgangsleistung: 89W



## ANSCHLUSSPLAN



1. Verbinden Sie den Typ-C-Stecker mit Ihrem Laptop oder Smartphone.
2. Verwenden Sie Ihren 3,5mm Klinkenstecker des Kopfhörers und schließen Sie ihn an die gekennzeichnete 3,5mm Klinkenbuchse an.
3. Verwenden Sie das USB-C-Ladegerät und schließen Sie es an die USB-Typ-C-Buchse an, um Ihr Mobilgerät aufzuladen.
4. Sie können Ihr Gerät gleichzeitig aufladen und verwenden.

**INBETRIEBNAHME**

Verbinden Sie den Type-C-Kopfhöreranschluss mit Ihrem kompatiblen USB-C-Gerät.

Verwenden Sie den Kopfhöreranschluss, um 3,5-mm-Hilfskabel oder Kopfhörer anzuschließen.
Inline-Lautstärkeregelung wird nicht unterstützt

Verwenden Sie den USB-C PD-Anschluss, um Ihr kompatibles Gerät schnell aufzuladen.
Wenn Sie das Ladekabel entfernen, wird das Medium angehalten

Hören Sie Filme und Musik, während Sie Ihr USB-C-Gerät laden.
Das Audio wird automatisch an den Adapter geleitet, auch wenn kein Kopfhörer angeschlossen ist

**WARTUNG**

Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts, öffnen/zerlegen Sie es deshalb niemals.

Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.



Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an einen Sachverständigen.

**REINIGUNG**

Vor jeder Reinigung ist das Produkt von den angeschlossenen Produkten zu trennen.

Verwenden Sie nur ein trockenes, weiches Tuch, um das Gehäuse des Produkts zu reinigen.

Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

Zur Reinigung genügt ein trockenes, weiches und sauberes Tuch. Drücken Sie nicht zu stark auf das Gehäuse, dies führt zu Kratzspuren.

Staub kann mit Hilfe eines langhaarigen, weichen und sauberen Pinsels leicht entfernt werden.

## GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Der Hersteller gewährt auf ein neues Produkt die gesetzliche Gewährleistung.

Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des Produktes hat, deckt die Gewährleistung nur das Produkt selbst ab.

Falls ein Fehler oder Defekt an Ihrem Produkt festgestellt werden sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und zeigen Sie ggf. Ihre Quittung oder Rechnung als Kaufnachweis vor. Ihr Händler wird den Fehler entweder vor Ort beheben, oder das Produkt an den Hersteller weiterleiten. Sie erleichtern unseren Technikern ihre Arbeit sehr, wenn Sie eventuelle Fehler ausführlich beschreiben – nur dann haben Sie Gewähr, dass auch selten auftretende Fehler mit Sicherheit gefunden und beseitigt werden!

Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, entstanden sind.

Ändern und modifizieren Sie das Produkt und dessen Zubehör nicht.

Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust und Haftungsausschluss.



## CE KONFORMITÄT

CE PureLink GmbH hereby declares that this product X-UA200 complies with Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.purelink.de

## GERÄTEENTSORGUNG

WEEE-Reg. Nr.: DE 93 847 290

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie nach dem ElektroG verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder Anleitung behalten wir uns vor.

sonero®
PureLink GmbH
Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine
Germany

Version 2.0
Revision Date 2018-01-23